

SHIMANO STEPS

SHIMANO Total Electric Power System

**Gebrauchsanweisung für
Akkus und dazugehörige Komponenten**

INHALT

WICHTIGER HINWEIS	3
ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN	3
HINWEIS	6
Einführung	8
Vor dem Fahren regelmäßig zu prüfende Punkte	8
Handhabung	8
Vorgesehene Ladezeit	8
Lagerung des Akkus	8
Akku-Lebensdauer	8
Gebrauchte Akkus	9
Aufbau der Broschüren	10
Bezeichnung der Komponenten	11
Wichtigste Spezifikationen	12
Akku	12
Akkuladegerät	12
Satellit-Ein-/Aus-Schalter.....	12
Laden des Akkus	13
Vorgesehene Ladezeit	13
Laden von Akkus, die vom Fahrrad entfernt wurden.....	13
BT-E6000 / BT-E6001 / BT-E6010 / BT-E8035 / BT-E8035-L / BT-E8036	13
BT-E8010 / BT-E8014 / BT-E8016 / BT-E8020.....	15
Laden des am Fahrrad befestigten Akkus	16
Leuchtdiode des Ladegeräts.....	18
LED-Anzeige des Akkus	19
Display beim Laden	19
Display Akkuladestandsanzeige.....	20
Richtige Verwendung des Akkus	21
Akku einsetzen	21
Gepäckträger-Akku	22
BT-E6000 / BT-E6001	22
Akku für externe Befestigung.....	22

BT-E6010 / BT-E8010 / BT-E8014 / BT-E8016.....	22
Akku mit integrierter Befestigung	23
BT-E8020	23
BT-E8035 / BT-E8035-L / BT-E8036.....	24
Akku entnehmen.....	24
Gepäckträger-Akku	24
BT-E6000 / BT-E6001	24
Akku für externe Befestigung.....	25
BT-E6010 / BT-E8010 / BT-E8014 / BT-E8016.....	25
Akku mit integrierter Befestigung	26
BT-E8020	26
BT-E8035 / BT-E8035-L / BT-E8036.....	28
Strom EIN/AUS.....	30
EINSchalten des Systems über den Fahrradcomputer.....	30
EINSchalten des Stroms über die Ein-/Aus-Taste des Satellit-Systems	30
Strom EINSchalten über den Akku	31
FEHLERSUCHE	32
Wenn ein Problem auftritt.....	32
Fehleranzeige durch die LED-Anzeige des Akkus	32
Bei Akkus, bei denen fünf LEDs leuchten.....	32
Bei Akkus, bei denen nur eine einzelne LED leuchtet.....	33

WICHTIGER HINWEIS

- Wenden Sie sich für Informationen bezüglich Installation und Einstellung, die nicht in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, an die Verkaufsstelle oder an einen Fahrradhändler in Ihrem Gebiet. Eine Händlerbetriebsanleitung für Zweiradmechatroniker ist auf unserer Website verfügbar (<https://si.shimano.com>).
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt niemals.
- Beachten Sie die geltenden Vorschriften und Bestimmungen des Landes, des Staates oder der Region, wo Sie als Händler tätig sind.
- Lesen Sie außerdem die SHIMANO STEPS-Gebrauchsanweisung.



Lesen Sie bitte aus Sicherheitsgründen diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung sorgfältig durch, folgen Sie exakt den Anweisungen, um einen ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, und bewahren Sie sie auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können.

Die folgenden Anweisungen sind unbedingt einzuhalten, um Verletzungen oder Sachschäden an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung zu vermeiden. Die Anweisungen sind nach Grad der Gefahr oder Beschädigung klassifiziert, falls das Produkt unsachgemäß verwendet wird.



GEFAHR

Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.



WARNUNG

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



VORSICHT

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder Beschädigungen an der Ausrüstung oder der unmittelbaren Umgebung führen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN



Um Informationen zum Austauschverfahren zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle oder an eine Vertretung.





Zur Verhütung von Verbrennungen oder anderen Verletzungen durch Flüssigkeitsaustritt, Überhitzung, Brand oder Explosion beachten Sie die folgenden Punkte.



GEFAHR

Handhabung des Akkus

- Verwenden Sie zum Laden nur das angegebene Akkuladegerät und beachten Sie die Ladebedingungen. Anderenfalls kann es zu einer Überhitzung, zum Bersten oder zu einer Entzündung kommen.
- Platzieren Sie den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen. Dieses Vorgehen kann zum Platzen oder zur Entzündung führen.
- Der Akku darf nicht erhitzt oder in ein Feuer geworfen werden.  Dieses Vorgehen kann zum Platzen oder zur Entzündung führen.
- Verformen, modifizieren oder zerlegen Sie den Akku niemals und bringen Sie kein Lötmetall direkt am Akku an. Anderenfalls kann es dazu kommen, dass er ausläuft, überhitzt, platzt oder sich entzündet. 
- Die Anschlüsse dürfen nicht mit Metallteilen verbunden werden. Dieses Vorgehen kann dazu führen, dass es zu einem Kurzschluss oder einer Überhitzung kommt, was Verbrennungen oder Verletzungen zur Folge haben kann.
- Der Akku darf nicht mit metallenen Gegenständen, wie Halsketten oder Haarnadeln, in Berührung kommen bzw. aufbewahrt werden. Dieses Vorgehen kann dazu führen, dass es zu einem Kurzschluss oder einer Überhitzung kommt, was Verbrennungen oder Verletzungen zur Folge haben kann.
- Tauchen Sie den Akku nicht in Süß- oder Salzwasser ein und sorgen Sie dafür, dass die Anschlüsse des Akkus nicht nass werden. Dieses Vorgehen kann zum Überhitzen, Platzen oder zur Entzündung führen.
- Werfen Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keinem starken Stoß aus. Dieses Vorgehen kann zum Überhitzen, Platzen oder zur Entzündung führen.

- Im Fall eines Akkubrands beachten Sie bitte Folgendes:
 - Sorgen Sie im Rahmen des Möglichen dafür, dass andere Akkus außerhalb der Reichweite des Brands bleiben
 - Evakuieren Sie alle Personen aus der unmittelbaren Umgebung des Brands
 - Löschen Sie den Brand mit viel kaltem Wasser (die Wassermenge muss mindestens das Gewicht von 10 Akkus aufweisen)



Handhabung des Akkus

Handhabung des Akkuladegeräts

- Das Akkuladegerät nicht zerlegen oder abändern. Bei Missachtung kann ein Stromschlag oder eine Verletzung verursacht werden.
- Verwenden Sie zum Laden nur die vom Unternehmen angegebene Kombination aus Akku und Akkuladegerät und beachten Sie dabei auch die Ladebedingungen. Laden Sie nur wiederaufladbare Batterien (Akkus). Anderenfalls kann es zu einer Überhitzung, zum Bersten oder zu einer Entzündung kommen.
- Wenn der Akku auch 2 Stunden nach Verstreichen der angegebenen Ladezeit noch nicht vollständig geladen ist, trennen Sie den Akku sofort von der Steckdose und wenden Sie sich an die Verkaufsstelle. Anderenfalls kann es zu einer Überhitzung, zum Bersten oder zu einer Entzündung kommen. Lesen Sie den Abschnitt „Vorgesehene Ladezeit.“
- Lassen Sie das Akkuladegerät nicht nass werden. Falls es nass wird oder Wasser eindringen kann, kann es zu einem Brand, einer Entzündung, einer Überhitzung oder einem Stromschlag kommen.
- Verwenden Sie das Akkuladegerät nicht, wenn es nass geworden ist oder wenn Sie nasse Hände haben. Es kann zu einem Stromschlag kommen.
- Das Akkuladegerät darf während des Betriebs nicht mit Textilien abgedeckt werden. Anderenfalls kann es zu einem Wärmestau und einer Deformation des Gehäuses oder zu einem Brand, einer Entzündung oder einer Überhitzung kommen.
- Betreiben Sie das Akkuladegerät nur mit der angegebenen Versorgungsspannung. Bei Verwendung einer anderen als der angegebenen Versorgungsspannung kann es zu einem Brand, einer Explosion, einer Rauchentwicklung, einer Überhitzung, einem Stromschlag oder zu Verbrennungen kommen.

- Verwenden Sie das Produkt unter Aufsicht einer Sicherheitsfachkraft und ausschließlich gemäß den Anweisungen. Lassen Sie keine Personen (auch keine Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen das Produkt nutzen. Erlauben Sie Kindern nicht, in der Nähe dieses Produkts zu spielen.
- Von Kindern fernhalten.
- Falls aus dem Akku austretende Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, muss der betreffende Bereich sofort gründlich mit sauberem Wasser, z. B. Leitungswasser, gereinigt werden. Dabei dürfen die Augen nicht gerieben werden. Danach muss umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Anderenfalls kann die Akkufflüssigkeit Ihre Augen schädigen.
- Falls ausgetretene Flüssigkeit auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt, waschen Sie sie sofort (und mindestens 15 Minuten lang) mit sauberem Wasser ab. Ihre Haut kann durch die Flüssigkeit angegriffen werden.
- Bei Symptomen, die durch versehentliches Verschlucken von Akkufflüssigkeit, Kontakt mit Haut oder Augen oder durch Einatmen der bei einem Akkubrand entstehenden Gase verursacht werden, ist medizinische Hilfe erforderlich.
- Begeben Sie sich sofort in einen Bereich mit frischer Luft, falls Sie versehentlich Dämpfe eingeatmet haben. Halten Sie sich warm und bleiben Sie ruhig. Sie sollten bei Bedarf einen Arzt aufsuchen.
- Betreiben Sie den Akku nicht außerhalb des vorgeschriebenen Betriebstemperaturbereiches. Falls der Akku außerhalb dieser Temperaturbereiche verwendet oder aufbewahrt wird, kann es zu einem Brand, zu einer Beschädigung des Akkus oder zu Funktionsproblemen kommen.
 1. Während der Entladung: -10 - 50 °C
 2. Während des Ladevorgangs: 0 - 40 °C
 Temperaturen über 60 °C können dazu führen, dass der Akku ausläuft oder platzt.
- Verwenden Sie den Akku nicht, falls er deutliche Kratzer oder andere äußere Beschädigungen aufweist. Bei Nichtbeachtung kann es zum Bersten, zu einer Überhitzung oder zu Funktionsproblemen kommen.
- Verwenden Sie keine Produkte mit beschädigten Dichtungen (*). Führen Sie sie sofort einem geeigneten Recycling zu.
 - * Die Schraubenköpfe auf dem Gehäuse sind mit einem Klebemittel oder einer Abdeckung versiegelt.

- Verwenden Sie den Akku nicht, falls Flüssigkeit austritt oder Verfärbung, Verformung bzw. andere abnormale Zustände festgestellt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zum Bersten, zu einer Überhitzung oder zu Funktionsproblemen kommen.
- Akkus dürfen nicht mit Lösungsmitteln (d. h. Verdünnern, Alkohol, Öl oder Korrosionsschutzmitteln) oder mit Chemikalien, die Oberflächen angreifen (d. h. Reinigungsmitteln), in Berührung kommen.
- Laden Sie den Akku nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Nassen auf. (EC-E8004)
Laden Sie den Akku nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, im Nassen oder im Freien auf. (Anderes Akkuladegerät als EC-E8004)
Es kann zu Brand, Entzündung, Überhitzung oder Stromschlag kommen.
- Bewegen Sie das Fahrrad nicht, wenn Sie den Akku am Fahrrad montiert laden.

Handhabung des Akkuladegeräts

- Halten Sie das Netzkabel beim Anschließen bzw. Abziehen des Netzsteckers am Stecker fest. Eine Nichtbeachtung kann zu einem Brand oder Stromschlag führen. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr und kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle, falls Folgendes auftritt. Es kann zu einem Brand oder einem Stromschlag kommen.

* Falls Hitze oder Rauch aus dem Netzstecker entweicht.

* Falls die Verbindung innerhalb des Netzsteckers mangelhaft ist.

- Berühren Sie während eines Gewitters keine metallischen Teile des Netzsteckers oder des Netzteils. Wenn ein Blitz einschlägt, können Stromschläge auftreten.
- Überlasten Sie die Steckdose nicht über die Nennkapazität hinaus und verwenden Sie nur eine Netzsteckdose mit einer Spannung von 100 - 240 V AC. Bei Überlastung der Steckdose durch viele Geräte mit Adaptern besteht die Gefahr einer Überhitzung oder eines Brandausbruchs.
- Das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nicht beschädigt werden. (Sie dürfen die Netzkabel und Netzstecker nicht beschädigen, modifizieren, in die Nähe heißer Gegenstände bringen, biegen, verdrehen oder ziehen und Sie dürfen keine schweren Gegenstände auf sie legen und sie nicht eng bündeln.) Bei Verwendung im beschädigten Zustand kann ein Brand, ein Stromschlag oder ein Kurzschluss verursacht werden.
- Das Akkuladegerät darf nicht mit einem Transformator für Stromspannungen im Ausland verwendet werden (Reiseadapter). Anderenfalls kann das Akkuladegerät beschädigt werden.
- Stecken Sie den Netzstecker immer vollständig ein. Bei Missachtung kann ein Brand verursacht werden.
- Der Stecker darf nicht in nassem Zustand eingesteckt oder abgezogen werden. Dies kann zu Stromschlägen führen. Wenn Wasser aus dem Stecker austritt, trocknen Sie ihn gründlich, bevor Sie ihn einstecken.




Handhabung des Akkus

- Setzen Sie den Akku nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Lassen Sie den Akku an heißen Tagen nicht in einem Fahrzeug und lassen Sie den Akku nicht an anderen heißen Plätzen liegen. Dies kann zu einer Akku-Undichtigkeit führen.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturunterschiede.
- Lagern Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Lebensmitteln.
- Lagern Sie den Akku an einem trockenen Ort.
- Die Handhabung der Komponenten sollte mit beiden Händen erfolgen. Anderenfalls können die Komponenten herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie die Nutzung sofort ein, falls während des Auf- oder Entladens des Akkus ein Fehler auftritt und lesen Sie die Gebrauchsanweisung. Wenn Sie nicht sicher sind, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder an einen Service-Partner.
- Vermeiden Sie es für längere Zeit, den Akku zu berühren, wenn er heiß geworden ist. Anderenfalls können Sie sich Verbrennungen ersten Grades zuziehen. Das Fahren mit hoher Unterstützungsleistung an heißen Tagen oder das Aufladen des Akkus in direktem Sonnenlicht kann dazu führen, dass sich der Akku an der Oberfläche auf mehr als 60 °C (BT-E8036) erhitzt.



Handhabung des Akkuladegeräts

- Überprüfen Sie das Akkuladegerät und den Adapter (insbesondere das Kabel, den Stecker und das Gehäuse) in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen. Falls das Ladegerät oder der Adapter beschädigt ist, verwenden Sie es/ ihn erst wieder, nachdem es/er von der Verkaufsstelle oder der Vertretung repariert wurde.

- Nutzen Sie das Produkt unter Beaufsichtigung eines Sicherheitsverantwortlichen, und ausschließlich gemäß Anleitung. Körperlich, sensorisch oder geistig beeinträchtigte Personen, unerfahrene Personen oder Personen ohne die erforderlichen Kenntnisse, einschließlich Kinder, dürfen das Produkt nicht benutzen. Erlauben Sie Kindern nicht, in der Nähe dieses Produkts zu spielen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker von der Steckdose und den Ladestecker vom Akku ab. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem Stromschlag kommen.
- Berühren Sie das Akkuladegerät nicht, wenn es heiß ist. Anderenfalls können Sie sich Verbrennungen zuziehen. 
- Berühren Sie das Akkuladegerät nicht für längere Zeit, wenn seine Temperatur gestiegen ist. Anderenfalls können Sie sich Verbrennungen ersten Grades zuziehen.
- Die Temperatur des Produkts kann während des Ladens 40 - 70 °C erreichen. Dies ist normal.
- Lesen Sie vor Verwendung des Akkuladegeräts sämtliche Anweisungen und die Warnkennzeichnungen auf dem Akkuladegerät, dem Akku und dem Erzeugnis, das den Akku verwendet.

HINWEIS

Der Ladevorgang kann jederzeit durchgeführt werden, unabhängig von der verbleibenden Ladung. Sie sollten den Akku jedoch in den folgenden Fällen vollständig laden:

- Der Akku kann zum Zeitpunkt des Kaufs nicht verwendet werden. Achten Sie darauf, den Akku vor dem Fahren vollständig aufzuladen.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, sollten Sie ihn frühestmöglich wiederaufladen. Wenn Sie den Akku nicht frühzeitig wiederaufladen, kommt es zu einer Verschlechterung des Akkus und möglicherweise zu einer Funktionsunfähigkeit.

Handhabung des Akkus

- Laden Sie den Akku vollständig auf, wenn der Bildschirm des Fahrradcomputers nicht angezeigt wird. Der Ladestand des Akkus kann sich auf das Display auswirken.
- Falls sich die LED-Anzeige des Akkus selbst bei Betätigung des Ein-/Aus-Schalters des Akkus nicht einschaltet, könnte der Schutzkreis ausgelöst haben. Schließen Sie das Akkuladegerät an, um den Stromkreisschutz zu deaktivieren.

- Akkus erzielen ihre größte Leistung, wenn sie bei normaler Zimmertemperatur (20 °C ± 5 K) aufbewahrt und verwendet werden.
- Wenn der Akku in einer kalten Umgebung bei 5 °C oder weniger geladen wird, wird die mit einer vollständigen Ladung zurücklegbare Strecke kürzer sein. Falls der Akku im Temperaturbereich von 5 °C oder niedriger aufgeladen wird, erhöht sich außerdem der Akkuverbrauch. Dies liegt an den Eigenschaften des Akkus. Dieser geht wieder in einen normalen Betrieb über, wenn die Umgebungstemperatur sich normalisiert.
- Das Fahren mit hoher Unterstützungsleistung bei niedrigen Temperaturen und niedrigem Akkustand kann dazu führen, dass der Akkustand aufgrund der Eigenschaften des Akkus auf 0 % fällt. Den Akku vor der Verwendung laden.
- Verwenden Sie Akkus nur für die Anwendungen, für die sie vorgesehen sind.
- Wenn Sie Akkus transportieren, ist Folgendes zu beachten:
 - Dieses Produkt fällt in den Geltungsbereich des Gefahrgutrechts
 - Unbeschädigte Akkus können von privaten Benutzern auf der Straße transportiert werden, ohne dass zusätzliche Anforderungen gelten
 - Wenn Akkus von Dritten transportiert werden, müssen besondere Anforderungen (z. B. ADR, DGR, UN-3480) für die Verpackung und die Kennzeichnung eingehalten werden und die Akkus dürfen nur von geschultem Personal verpackt und transportiert werden
 - Transportieren Sie keine beschädigten oder nicht funktionierenden Akkus
 - Stellen Sie sicher, dass Sie die geltenden Vorschriften im Herkunfts- und im Bestimmungsland kennen und einhalten
 - Wenden Sie sich an einen zugelassenen Fahrradhändler, das örtliche SHIMANO Verkaufsbüro oder die örtliche SHIMANO Vertretung, wenn Sie Fragen zum Transport und zur Lieferung von Akkus haben

Handhabung des Akkuladegeräts

- Der Akku kann bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C geladen werden. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs funktioniert das Akkuladegerät nicht. Es wird stattdessen einen Fehler anzeigen. (Die LED-Lampe des Akkuladegeräts blinkt.)
- Verwenden Sie es nicht in feuchten Umgebungen. (EC-E8004)
- Verwenden Sie es nicht im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. (Akkuladegerät außer Modell EC-E8004)
- Laden Sie den Akku an einem Ort auf, der weder Regen noch Wind ausgesetzt ist. (EC-E8004)

- Laden Sie den Akku in einem geschlossenen Raum auf, damit er weder Regen noch Wind ausgesetzt ist. (Akkuladegerät außer Modell EC-E8004)
- Legen Sie das Akkuladegerät nicht auf schmutzige Oberflächen.
- Platzieren Sie das Akkuladegerät auf einer stabilen Oberfläche wie etwa einem Tisch, wenn Sie es verwenden möchten.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Akkuladegerät oder auf das Kabel des Ladegeräts. Decken Sie es auch nicht mit einer Abdeckung oder einem anderen Objekt ab.
- Die Kabel dürfen nicht gebündelt werden.
- Halten Sie das Akkuladegerät beim Tragen nicht an den Kabeln.
- Üben Sie keine übermäßige Spannung auf Kabel und Ladestecker aus.
- Um zu verhindern, dass das Kabel beschädigt wird, wickeln Sie es während des Lagerns nicht um das Ladegerät herum.
- Waschen oder wischen Sie das Akkuladegerät nicht mit Reinigungsmitteln ab.
- Erlauben Sie Kindern nicht, in der Nähe dieses Produkts zu spielen.
- Stellen Sie beim Laden eines am Fahrrad montierten Akkus sicher, dass sich Ihre Beine etc. nicht im Kabel des Akkuladegeräts verfangen. Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen oder das Fahrrad kann umfallen und die Komponenten können beschädigt werden.
- Wenn Sie einen am Rad montierten Akku laden, achten Sie bitte auf Folgendes:
 - Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass sich kein Wasser auf dem Ladeanschluss des Ladesteckers befindet.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Akkuhalterung vor Beginn des Ladevorgangs arretiert ist.
 - Entfernen Sie den Akku nicht während des Ladevorgangs aus der Akkuhalterung.
 - Fahren Sie das Rad nicht mit angeschlossenem Ladegerät.
 - Schließen Sie die Ladeanschlusskappe, wenn Sie gerade nicht laden.
 - Fixieren Sie das Fahrrad während des Ladens am Standplatz, damit es nicht umkippt.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss nach dem Laden mit der Kappe verschlossen ist. Wenn Fremdkörper wie Schmutz oder Staub am Ladeanschluss anhaften, besteht die Gefahr, dass der Ladestecker nicht in den Ladeanschluss passt.
- Das Verwenden des Akkus außerhalb des Betriebstemperaturbereiches kann zu Problemen beim Betrieb oder zur Verschlechterung der Leistung führen.
- Die Ladezeit ist länger, wenn die Akkutemperatur hoch ist.

Handhabung des Satellit-Ein-/Aus-Schalters

Wenn die Stromversorgung nicht mit dem Satellit-Ein-/Aus-Schalter eingeschaltet werden kann, versuchen Sie Folgendes:


- Lassen Sie das E-BIKE eine Weile in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 50 °C stehen und versuchen Sie dann, die Stromversorgung mithilfe des Satellit-Ein-/Aus-Schalters einzuschalten. Lässt sich die Stromversorgung immer noch nicht einschalten, verwenden Sie zum Einschalten des Stroms die Ein-/Ausschalttaste des Hauptakkus.
- Falls Sie die Stromversorgung selbst nach Durchführung der oben stehenden Maßnahmen nicht einschalten können, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.

Beim Ein-/Ausschalten des E-BIKES mithilfe des Satellit-Ein-/Aus-Schalters wird Strom aus dem internen Akku des Satellit-Ein-/Aus-Schalters verbraucht. Der interne Akku wird über den Hauptakku des E-BIKES aufgeladen, wenn das E-BIKE eingeschaltet ist, und zwar selbst während der Fahrt. Da der interne Akku des Satellit-Ein-/Aus-Schalters nicht geladen wird, wenn er sich außerhalb des Betriebstemperaturbereichs befindet, kann es je nach Umgebungstemperatur geschehen, dass sich die Stromversorgung nicht über den Satellit-Ein-/Aus-Schalter einschalten lässt. Wenn Sie ein E-BIKE mit einem Satellit-Ein-/Aus-Schalter längere Zeit einlagern möchten, empfehlen wir Ihnen, es an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 50 °C aufzubewahren und regelmäßig einzuschalten.

Pflege und Wartung

- Die auf dem Schlüssel der Akkuhalterung vermerkte Nummer ist notwendig, um einen Ersatzschlüssel zu bestellen. Bewahren Sie diese sorgfältig auf.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Komponenten keine Verdüner oder andere Lösungsmittel. Dies kann die Oberfläche beschädigen.
- Befindet sich Schmutz auf den Anschlüssen der Akkuhalterung und des Akkuladegeräts, entfernen Sie den Akku, ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab und reinigen Sie dann die Anschlüsse z. B. mit einem sauberen Tuch oder Wattestäbchen, das Sie mit Ethanol befeuchtet haben. Wird der Akku wiederholt montiert und entnommen, während die Anschlüsse staubig sind, kann dies zu einer Abnutzung führen, was möglicherweise eine weitere Nutzung verhindert.

Beispiel für einen Anschluss



- Sorgen Sie dafür, dass die Oberflächen, an denen der Akku die Akkualterung berührt, sauber sind. Falls der Akku eingesetzt wird, während sich an ihm Fremdkörper wie Schmutz oder Staub befinden, lässt dieser sich möglicherweise nicht wieder entnehmen.



- Verwenden Sie für die Reinigung des Akkus und der Kunststoffabdeckung ein feuchtes, gut ausgewringenes Tuch.
- Bei Fragen zur Verwendung und Wartung des Produkts wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.
- Gewöhnlicher Verschleiß und der Alterungsprozess eines Produkts durch normale Verwendung werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir Schmiermittel und Wartungsprodukte von SHIMANO.

Einführung

Sie können den Akku nicht direkt nach der Lieferung verwenden. Der Akku kann nach dem Laden mit dem dafür vorgesehenen Akkuladegerät verwendet werden. Den Akku unbedingt vor der Verwendung laden. Der Akku ist bereit zur Verwendung, sobald die an ihm befindliche LED aufleuchtet.

Vor dem Fahren regelmäßig zu prüfende Punkte

Prüfen Sie vor dem Fahren die folgenden Punkte. Wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder die Vertretung, wenn Sie auf Probleme stoßen.

- Ist der Akkuladestatus ausreichend?
- Wurde der Akku korrekt montiert?

Handhabung

■ Vorgesehene Ladezeit

Die Ladezeit richtet sich nach dem Akkuladestatus und dem verwendeten Akkuladegerät. Lesen Sie den Abschnitt „Vorgesehene Ladezeit.“

Bei diesem Akku handelt es sich um einen Lithium-Ionen-Akku. Verwenden Sie das von SHIMANO vorgesehene dedizierte Akkuladegerät.

■ Lagerung des Akkus

- Wenn das Fahrrad über längere Zeit nicht benutzt werden wird, stellen Sie vor dem Einlagern des Rads sicher, dass der verbleibende Akkuladestand ca. 70 % beträgt. Laden Sie den Akku außerdem alle sechs Monate auf, um sicherzustellen, dass dieser sich nicht vollständig entleert.
- Nach einer längeren Lagerzeit müssen die Akkus eventuell mehrere Male geladen und entladen werden, damit ihre ursprüngliche Leistung wiederhergestellt wird.
- Lagern Sie den Akku oder das Fahrrad mit dem montierten Akku in einem kühlen Innenraum fern von direkter Sonneneinstrahlung und Regen (Temperaturbereich: 10 bis 20 °C). Bei einer niedrigen oder hohen Lagertemperatur reduziert sich die Akkuleistung und die Dauer der Verwendbarkeit verkürzt sich. Wenn Sie den Akku nach einer langen Lagerzeit erneut verwenden, laden Sie ihn vor Gebrauch unbedingt auf.

■ Akku-Lebensdauer

- Der Akku ist ein Verschleißteil. Er verliert nach wiederholtem Gebrauch allmählich seine Wiederaufladbarkeit. Wenn die Verwendbarkeitsdauer des Akkus und die Reichweite mit einer Akkuladung extrem kurz geworden sind, hat der Akku wahrscheinlich das Ende seiner Lebensdauer erreicht, und Sie werden einen neuen Akku erwerben müssen.
- Die Lebensdauer des Akkus wird je nach Faktoren wie der Lagerungsweise, den Verwendungsbedingungen, der Umgebung und den Eigenschaften des jeweiligen Akkupacks variieren.

■ Gebrauchte Akkus

Lithium-Ionen-Akkus sind recyclingfähige, wertvolle Ressourcen. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Regeln Ihres Landes, Staates oder Ihrer Region zum Entsorgen gebrauchter Akkus. Wenn Sie nicht sicher sind, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder an einen Service-Partner.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der EU



Dieses Symbol gilt nur in der EU. Befolgen Sie bei der Entsorgung von gebrauchten Akkus die örtlichen Vorschriften. Wenn Sie nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Ort des Kaufs oder die Vertretung.



Dieses Symbol auf dem Produkt, der Produktliteratur oder der Verpackung soll Sie daran erinnern, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern recyceln Sie es. Indem Sie sicherstellen, dass das Produkt korrekt beseitigt wird, tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Informationen zu der Ihnen am nächsten gelegenen Recyclingstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde.

Aufbau der Broschüren

Die SHIMANO STEPS Gebrauchsanweisungen sind wie nachfolgend beschrieben in mehrere Broschüren unterteilt.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisungen vor der Verwendung vollständig durch und befolgen Sie die Anweisungen zur korrekten Verwendung. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisungen auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können.

Die aktuellsten Gebrauchsanweisungen stehen auf unserer Website (<https://si.shimano.com>) zur Verfügung.

- **Die SHIMANO STEPS Gebrauchsanweisung**

Dies ist die allgemeine Gebrauchsanweisung für SHIMANO STEPS. Sie enthält die folgenden Inhalte.

- SHIMANO STEPS Kurzanleitung
- Betrieb von E-Bikes mit flachen Lenkern wie z. B. City-, Trekking- oder MTB-Fahrräder
- Fehlersuche

- **Gebrauchsanweisung zur Verwendung von SHIMANO STEPS für Fahrräder mit Rennradlenker (separate Broschüre)**

Diese Broschüre beschreibt die Bedienung von E-Bikes mit Rennradlenker, die über einen Dual-Control-Hebel bedient werden. Diese sollte zusammen mit der SHIMANO STEPS Gebrauchsanweisung gelesen werden.

- **SHIMANO STEPS Gebrauchsanweisung für Akku und Komponenten (dieses Dokument)**

Sie enthält die folgenden Inhalte:

- Anleitung zum Aufladen und Anwenden des SHIMANO STEPS Akkus
- Anleitung zum Anbringen und Entfernen des SHIMANO STEPS Akkus am Fahrrad
- Verwendung der Satellit-Ein-/Aus-Taste und des Satellit-Ladeanschlusses
- Ablesen der Akku-LEDs beim Ladevorgang oder bei einer Fehlermeldung und Handhabung von Fehlermeldungen

- **Gebrauchsanweisung des SHIMANO STEPS Fahrradcomputers**


Sie enthält Informationen zum SHIMANO STEPS Fahrradcomputer. Lesen Sie hier nach, um zu erfahren, wie Sie das Display ablesen und die Einstellungen konfigurieren.

- **Gebrauchsanweisung Schaltereinheit**


Dies ist die Gebrauchsanweisung für den Unterstützungsschalter und den Schalthebel. Sie beschreibt den Betrieb der Schaltereinheit.

Bezeichnung der Komponenten


EC-E6000




EC-E6002



EW-CP100 *1



EC-E8004



EW-SW100 / EW-SW300 *1



Adapter (separat erhältlich)

SM-BTE60



SM-BTE80



*1 Die Montageposition ist von Modell zu Modell unterschiedlich.

Wichtigste Spezifikationen

■ Akku

Akku-Hauptkörper	Lithium-Ionen
Nennleistung	BT-E6000 / BT-E6000-A / BT-E6010 / BT-E8014 / BT-E8014-A: 11,6 Ah BT-E6001 / BT-E6001-A / BT-E8010 / BT-E8010-A / BT-E8020 / BT-E8035 / BT-E8035-A / BT-E8035-L / BT-E8035-L-A: 14 Ah BT-E8016 / BT-E8016-A / BT-E8036 / BT-E8036-A: 17,5 Ah
Betriebstemperaturbereich	Beim Entladen: -10 °C - 50 °C Beim Laden: 0 °C - 40 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C - 60 °C (Modelle mit einem „-A“ am Ende des Modellnamens: -10 °C - weniger als 30 °C)
Nennspannung	36 V

- Je nach Antriebseinheit sind einige Akkus gegebenenfalls nicht kompatibel. Weitere Details finden Sie auf der SHIMANO-Produktwebsite (<https://productinfo.shimano.com/>).
- Die Antriebseinheit funktioniert gegebenenfalls nicht korrekt, wenn die neueste Firmware-Version nicht installiert ist. Schließen Sie sie an E-TUBE PROJECT an und aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version.
- Darunter Akkus, die in Ihrer Region möglicherweise nicht verwendet werden können.
- Bei den Modellen mit einem „-A“ am Ende des Modellnamens handelt es sich um Modelle, die mit EN 50604-1 kompatibel sind. Abgesehen von Ausnahmefällen, in denen eine Erwähnung erforderlich ist, wird das „-A“ in dieser Gebrauchsanleitung im Folgenden weggelassen.

■ Akkuladegerät

Eingang	EC-E6000: 100 - 240 V AC, 2,5 A, 50/60 Hz EC-E6002: 100 - 240 V AC, 1,5 A, 50/60 Hz EC-E8004 (USA / Kanada): 120 V AC, 1,6 A, 60 Hz EC-E8004 (andere Regionen): 100 - 240 V AC, 1,9 - 0,9 A, 50/60 Hz
Ausgang	EC-E6000: 40 V DC, 4,4 A/42 V DC, 4 A EC-E6002: 42 V DC, 1,8 A EC-E8004 (USA / Kanada): 42 V DC, 4 A EC-E8004 (andere Regionen): 42 V DC, 4 - 4,6 A (EINGANG: 100 - 240 V AC)

* Das Ladegerät EC-E6000 kann nicht zum Laden von Akkus verwendet werden, deren Modellname auf „-A“ endet.

■ Satellit-Ein-/Aus-Schalter

Betriebstemperatur	0 °C - 50 °C
Lagertemperatur	empfohlen: 0 °C - 50 °C

Laden des Akkus

■ Vorgesehene Ladezeit

Akku	Die Ladezeit bei einem Akkuladestand von 0 % wird unten angezeigt			
	EC-E6000*	EC-E6002	EC-E8004	
			100 - 127 V AC	220 - 240 V AC
BT-E6000, BT-E6010, BT-E8014	Ca. 4 Stunden	Ca. 6 Stunden und 30 Minuten	Ca. 3 Stunden und 30 Minuten	Ca. 3 Stunden
BT-E6001, BT-E8010, BT-E8020, BT-E8035, BT-E8035-L	Ca. 5 Stunden	Ca. 7 Stunden und 30 Minuten	Ca. 4 Stunden und 30 Minuten	Ca. 4 Stunden
BT-E8016, BT-E8036	Ca. 5 Stunden und 30 Minuten	Ca. 10 Stunden und 12 Minuten	Ca. 5 Stunden und 40 Minuten	Ca. 4 Stunden und 48 Minuten

* Das Ladegerät EC-E6000 kann nicht zum Laden von Akkus verwendet werden, deren Modellname auf „-A“ endet.

■ Laden von Akkus, die vom Fahrrad entfernt wurden



Laden Sie den Akku auf einer flachen Oberfläche auf.

Richten Sie den Akku und das Akkuladegerät wie abgebildet aus.


* Die Ausrichtung des Akku-Ladeanschlusses unterscheidet sich je nach Modell.

BT-E6000 / BT-E6001 / BT-E6010 / BT-E8035 / BT-E8035-L / BT-E8036



1. Bringen Sie den Adapter am Ladestecker des Akkuladegeräts an.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Akkuladegeräts in die Steckdose.
3. Schließen Sie den Adapter an den Ladeanschluss an.




BT-E6000 / BT-E6001



BT-E6010




BT-E8035 / BT-E8035-L / BT-E8036




1. Stecken Sie den Netzstecker des Akkuladegeräts in die Steckdose.
2. Stecken Sie den Ladestecker in den Ladeanschluss des Akkus.

BT-E8010 / BT-E8014 / BT-E8016



BT-E8020




■ Laden des am Fahrrad befestigten Akkus


Laden Sie den Akku mit dem Akkuladegerät auf dem Boden oder einer anderen stabilen Oberfläche. Fixieren Sie das Fahrrad während des Ladens am Standplatz, damit es nicht umkippt.

1. Stecken Sie den Netzstecker des Akkuladegeräts in die Steckdose.
2. Setzen Sie den Ladestecker in den Ladeanschluss der Akkuhalterung oder des Akkus ein.


BT-E6000 / BT-E6001




BT-E8020



BT-E6010




BT-E8010 / BT-E8014 / BT-E8016






BT-E8035 / BT-E8035-L / BT-E8036

- Die Position des Satellit-Ladeanschlusses hängt vom jeweiligen Fahrrad ab.



3. Schließen Sie nach dem Laden die Kappe des Ladeanschlusses gut zu.



■ Leuchtdiode des Ladegeräts

Nach Beginn des Ladevorgangs leuchtet die LED-Lampe am Akkuladegerät auf.

● Leuchtet	Laden
☀ Blinkt	Ladefehler
● Aus	<ul style="list-style-type: none">• Akku getrennt• Im Zeitraum von 1 Stunde oder länger nach Abschluss des Ladevorgangs• Im Zeitraum von 1 Stunde oder länger nach Auftreten eines Fehlers

HINWEIS

Die Leuchtdiode des Ladegeräts schaltet sich nicht sofort ab, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist. Sie können den Ladestatus mit der LED-Lampe überprüfen, die sich auf dem Akku befindet.


EC-E6000

Leuchtdiode des Ladegeräts




EC-E6002

Leuchtdiode des Ladegeräts




EC-E8004

Leuchtdiode des Ladegeräts




■ LED-Anzeige des Akkus

Die LED-Lampe auf dem Akku ermöglicht das Ablesen des aktuellen Ladestatus und des Akkuladestands. Die Form der LED hängt vom Modell ab.



LED-Anzeige des Akkus



LED-Anzeige des Akkus

Display beim Laden

Bei Akkus, bei denen fünf LEDs leuchten

Leuchtmuster*1	Ladestatus
	0 - 20 %
	21 - 40 %
	41 - 60 %
	61 - 80 %
	81 - 99 %
	100 %

*1 : Aus : Leuchtet : Blinkt

Bei Akkus, bei denen nur eine einzelne LED leuchtet

Leuchtmuster*1	Ladestatus
(Blinkt 1-mal wiederholt grün)	0 - 20 %
(Blinkt 2-mal wiederholt grün)	21 - 40 %
(Blinkt 3-mal wiederholt grün)	41 - 60 %
(Blinkt 4-mal wiederholt grün)	61 - 80 %
(Blinkt 5-mal wiederholt grün)	81 - 99 %
/	100 %*2

*1 : Aus : Leuchtet : Blinkt

*2 Schaltet nach vollständiger Aufladung für eine Stunde aus.

Display Akkuladestandsanzeige

Sie können den Ein-/Aus-Schalter betätigen, um sich den derzeitigen Akkuladestand anzeigen zu lassen.

Bei Akkus, bei denen fünf LEDs leuchten

Leuchtmuster*1	Akkuladestand
	100 - 81 %
	80 - 61 %
	60 - 41 %
	40 - 21 %
	20 - 1 %
	0 % * Wenn der Akku nicht am Fahrrad befestigt ist
	0 % * Wenn der Akku am Fahrrad befestigt ist * Wenn der Strom AUS ist

*1 : Aus : Leuchtet : Blinkt

Bei Akkus, bei denen nur eine einzelne LED leuchtet

- Die LED-Lampe leuchtet auf, wenn der Akku an das Fahrrad angeschlossen wird. (Dies ist nicht der Fall, wenn der Akkustand 0 % beträgt.)

Leuchtmuster*1	Akkuladestand
(Blinkt 5-mal wiederholt grün)	100 - 81 %
(Blinkt 4-mal wiederholt grün)	80 - 61 %
(Blinkt 3-mal wiederholt grün)	60 - 41 %
(Blinkt 2-mal wiederholt grün)	40 - 21 %
(Blinkt 1-mal wiederholt grün)	20 - 0 %
	0 % (Wenn der Akku am Fahrrad befestigt ist)

*1 : Aus : Blinkt



Ist die Kapazität des Akkus gering, werden die Systemfunktionen in folgender Reihenfolge nach und nach abgeschaltet.

- Elektronische Unterstützung (Der Unterstützungsmodus stoppt nachdem automatisch auf [ECO] geschaltet wurde. Falls eine batteriebetriebene Beleuchtung angeschlossen ist, wird der Modus früher auf [ECO] geschaltet.)
- Elektronische Schaltung
- Licht

Richtige Verwendung des Akkus

Das Laden kann jederzeit durchgeführt werden, unabhängig vom jeweiligen Akkuladestand, laden Sie den Akku jedoch bitte in folgenden Fällen komplett: Stellen Sie sicher, das passende Akkuladegerät zu verwenden.

- Der Akku kann zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht verwendet werden. Achten Sie darauf, den Akku vor dem Fahren vollständig aufzuladen.

Wenn der Akku vollständig entladen ist, sollten Sie ihn frühestmöglich wiederaufladen. Wenn Sie den Akku nicht frühzeitig wiederaufladen, verschlechtert sich die Leistung des Akkus.

- Wenn das Fahrrad über längere Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie es mit einem Restladestand des Akkus von ca. 70 % ab. Laden Sie den Akku außerdem alle sechs Monate auf, um sicherzustellen, dass dieser sich nicht vollständig entleert.

Akku einsetzen

Der Akku ist mit einem Schlüssel an der Akkuhalterung befestigt. Es existieren verschiedene Schlüsseltypen, sodass es Unterschiede zur unten gegebenen Erklärung geben kann.

- Der Akku kann eingesetzt werden, ohne den Schlüssel zu drehen.
- Weitere Details zur Kompatibilität des Akkus und der Akkuhalterung finden Sie auf der SHIMANO-Produktwebsite (<https://productinfo.shimano.com>).



VORSICHT

- Halten Sie den Akku während der Montage gut fest und lassen Sie ihn nicht fallen. Ist dies nicht der Fall, können die Komponenten herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.
- Beachten Sie das Folgende, um zu verhindern, dass der Akku während der Fahrt fällt.
 - Der Akku ist sicher in der Akkuhalterung befestigt.
 - Fahren Sie nicht mit eingestecktem Schlüssel.


HINWEIS

Prüfen Sie vor dem Fahren, dass die Ladeanschlusskappe geschlossen ist.

■ Gepäckträger-Akku

BT-E6000 / BT-E6001


1. Setzen Sie den Akku von der Rückseite des Fahrrads aus in die Schiene ein.
 - Schieben Sie den Akku nach vorn und drücken Sie ihn fest hinein.



■ Akku für externe Befestigung

BT-E6010 / BT-E8010 / BT-E8014 / BT-E8016

1. Gehen Sie beim Einsetzen des Akkus in den unteren Teil der Halterung folgendermaßen vor.
 - (1) Richten Sie den konkaven Teil der Akku-Unterseite auf den erhabenen Teil der Akkuhalterung aus und setzen Sie dann den Akku ein.
 - (2) Drücken Sie den Akku in Pfeilrichtung, bis Sie ein Klicken spüren.




■ Akku mit integrierter Befestigung

Im Folgenden wird als Beispiel ein Fahrradtyp verwendet, bei dem der Akku von der Unterseite des Unterrohrs eingesetzt/entnommen wird.

BT-E8020

1. Gehen Sie beim Einsetzen des Akkus in den unteren Teil der Halterung folgendermaßen vor.
 - (1) Setzen Sie den Akku zunächst in den unteren Teil der Halterung ein.
 - (2) Drücken Sie den Akku in Pfeilrichtung, bis Sie ein Klicken spüren.




HINWEIS

Montieren oder entfernen Sie den Akku nicht, wenn der Schlüssel noch eingeführt oder die Kappe des Schlüssellochs noch geöffnet ist. Andernfalls könnte der Akku bei Kontakt mit dem Schlüsselgriff oder der Kappe des Schlüssellochs beschädigt werden.

1. Gehen Sie beim Einsetzen des Akkus in den unteren Teil der Halterung folgendermaßen vor.

- (1) Setzen Sie den Akku zunächst in den unteren Teil der Halterung ein.
- (2) Drücken Sie den Akku in Pfeilrichtung, bis Sie ein Klicken spüren.



HINWEIS

- Ziehen sie nach dem Einsetzen des Akkus vorsichtig daran, um sich zu vergewissern, dass dieser fest eingerastet ist.

Akku entnehmen



⚠ VORSICHT

- Halten Sie den Akku während des Entfernens und Transports gut fest und lassen Sie ihn nicht fallen. Ist dies nicht der Fall, können die Komponenten herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.


■ Gepäckträger-Akku

1. Schlüssel einsetzen, um die Verriegelung zu lösen.

- (1) Schalten Sie das System AUS und führen Sie dann den Schlüssel in den Schließzylinder der Akkuhalterung ein.
- (2) Drehen Sie den Schlüssel, bis Sie Kontakt spüren.



2. Entnehmen Sie den Akku.




■ Akku für externe Befestigung

BT-E6010 / BT-E8010 / BT-E8014 / BT-E8016



1. Stecken Sie den Schlüssel hinein.

Schalten Sie das System AUS und führen Sie dann den Schlüssel in den Schließzylinder der Akkualterung ein.

BT-E6010




BT-E8010 / BT-E8014 / BT-E8016




2. Lösen Sie die Akku-Verriegelung.

Drehen Sie den Schlüssel, bis Sie Kontakt spüren.



3. Entnehmen Sie den Akku.




■ Akku mit integrierter Befestigung

Falls ein Akku einer anderen Firma montiert ist, entfernen Sie zunächst die Akkuabdeckung. Im Folgenden wird als Beispiel ein Fahrradtyp verwendet, bei dem der Akku von der Unterseite des Unterrohrs eingesetzt/entnommen wird.

BT-E8020


1. Öffnen Sie die Kappe des Schlüssellochs.

Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um den Strom AUSzuschalten und öffnen Sie dann die Kappe des Schlüssellochs.




2. Lösen Sie die Akku-Verriegelung.

- (1) Führen Sie den Schlüssel in den Schließzylinder in der Akkuhalterung ein.
- (2) Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn.
- (3) Drücken Sie den Schlüssel mit dem Schließzylinder zusammen nach hinten.
Der Akku wird entriegelt.




3. Entnehmen Sie den Akku.



1. Schalten Sie den Strom AUS.

Öffnen Sie die Schloss-Abdeckung, sofern vorhanden.

* Die Position und der Betrieb des Ein-/Aus-Schalters hängt vom jeweiligen Fahrradtyp ab.




2. Lösen Sie die Akku-Verriegelung.

(1) Führen Sie den Schlüssel in den Schließzylinder in der Akkuhalterung ein.

(2) Stützen Sie den Akku mit Ihrer Hand ab und drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn.


Der Akku wird entriegelt. Die Zweifach-Verschlussplatte hält den Akku in der vorgesehenen Position und verhindert, dass dieser herausfällt.

Falls der Akku sich nicht in der vorgesehenen Position löst, ziehen Sie den Akku mit der Hand heraus, während Sie den Schlüssel drehen.




HINWEIS

- Wird der Akku von einer Zweifach-Verschlussplatte festgehalten, könnte sich diese bei starker äußerer Krafteinwirkung verformen und dadurch wiederum könnte der Akku herausfallen.
- Je nach Modell kann gegebenenfalls ein Innensechskantschlüssel anstelle eines Schlüssels verwendet werden. Entriegeln Sie ihn, indem Sie ihn um 90° im Uhrzeigersinn drehen, wie in der Abbildung gezeigt. Drehen Sie ihn nicht mit Gewalt gegen den Uhrzeigersinn, oder drehen Sie ihn mehr als 90° im Uhrzeigersinn. Anderenfalls könnte er beschädigt werden.



3. Entnehmen Sie den Akku.

Entnehmen Sie den Akku vorsichtig, indem Sie ihn mit der Hand festhalten und die Zweifach-Verschlussplatte drücken.



Strom EIN/AUS

- Während des Ladens kann das System nicht EINGeschaltet werden.
- Wenn das Fahrrad für 10 Minuten stillsteht, wird der Strom automatisch von der automatischen Stromabschaltfunktion AUSgeschaltet.

HINWEIS


- Prüfen Sie Folgendes bevor Sie den Strom EINSchalten.
 - Der Akku ist sicher an der Akkuhalterung befestigt.
 - Der Fahrradcomputer ist fest an der Halterung befestigt (lesen Sie in der „SHIMANO STEPS Gebrauchsanweisung für Fahrradcomputer“ nach).
- Treten Sie beim EIN- und AUSschalten des Systems nicht auf die Pedale. Dies könnte zu einem Systemfehler führen.
- Der eingebaute Akku der Ein-/Aus-Taste des Satellit-Systems / des Fahrradcomputers wird geladen, während das System läuft. Falls der Ladestand aufgrund einer langen Lagerungszeit etc. nicht ausreicht, laden Sie den eingebauten Akku mittels einer der unten genannten Methoden. Es dauert maximal zwei Stunden, den eingebauten Akku zu laden.
 - Laden Sie den (Haupt-)Akku, während er am Fahrrad montiert ist. (ausschließlich BM-E6000 / BM-E6010 / EW-CP100)
 - * Wenn der (Haupt-)Akku voll geladen ist, stoppt das Laden des eingebauten Akkus ebenfalls automatisch.
 - Der Strom kann mit der Ein-/Ausschalttaste des (Haupt-)Akkus EINGeschaltet werden.
 - * Der Strom schaltet sich automatisch AUS, wenn das Fahrrad für 10 Minuten gestoppt wird. Drücken einen beliebigen Schalter am Fahrrad oder drehen Sie die Kurbel, um das System aktiv zu halten, wenn Sie länger als 10 Minuten laden.
 - Das Laden kann durch Verbinden der Ein-/Aus-Taste des Satellit-Systems / des Fahrradcomputers an die PC-Version von E-TUBE PROJECT durchgeführt werden. Fragen Sie bei der Verkaufsstelle an.

■ EINSchalten des Systems über den Fahrradcomputer

Die Ein-/Ausschalttaste ist je nach Modell des Fahrradcomputers nicht vorhanden. Nutzen Sie eine andere Methode, um den Strom EINzuschalten.

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

Die Taste muss gegebenenfalls gedrückt gehalten werden, je nach Modell des Fahrradcomputers. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Bildschirm sich einschaltet.




■ EINSchalten des Stroms über die Ein-/Aus-Taste des Satellit-Systems

Die Position der Ein-/Aus-Taste des Satellit-Systems hängt vom jeweiligen Fahrradtyp ab.

1. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 0,5 Sekunden lang gedrückt.


- Die LED leuchtet für kurze Zeit auf. Falls der Strom normal EINGeschaltet ist, leuchtet die LED für mehrere Sekunden auf.
- Die LED blinkt zweimal, wenn die Stromversorgung EINGeschaltet wird, falls die Kapazität des eingebauten Akkus der Ein-/Aus-Taste des Satellit-Systems niedrig ist. Der eingebaute Akku wird aufgeladen, wenn Sie den Strom für eine Weile EINGeschaltet lassen.




■ Strom EINSchalten über den Akku

1. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter des Akkus.
Die LED-Lampe leuchtet auf und der Akkuladezustand wird angezeigt.


BT-E6000 / BT-E6001




BT-E8010 / BT-E8014 / BT-E8016



BT-E6010




BT-E8020



BT-E8035 / BT-E8035-L / BT-E8036

- Die Position des Ein-/Aus-Schalters hängt vom jeweiligen Fahrradtyp ab.



Im Notfall wird der Strom notausgeschaltet, wenn man die Ein-/Ausschalttaste des Akkus beim für etwa 6 Sekunden gedrückt hält (ausschließlich der Modelle BT-E6000 / BT-E6001 / BT-E6010).

■ Wenn ein Problem auftritt

Antworten zu häufig gestellten Fragen rund um SHIMANO STEPS finden Sie unter:








<https://bike.shimano.com/faq/STP0A>

■ Fehleranzeige durch die LED-Anzeige des Akkus





Systemfehler und vergleichbare Warnungen werden durch das Aufleuchten verschiedener Muster der LED-Lampe des Akkus angezeigt

Bei Akkus, bei denen fünf LEDs leuchten

Leuchtmuster*1	Anzeigezustand	Behebung
	Die Überstromsicherung des Akkus wurde ausgelöst.	Sollte dies während des Ladevorgangs auftreten, entfernen Sie den Ladestecker und stecken Sie diesen erneut ein. Falls sich die Situation nicht verbessert, bitten Sie die Verkaufsstelle darum, die folgenden Schritte durchzuführen: <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie einen original SHIMANO-Akku an. Prüfen Sie außerdem das Netzkabel auf Unregelmäßigkeiten. Besteht der Fehler weiterhin, sollte Ihre Vertretung kontaktiert werden.
	Wenn die Temperatur den garantierten Betriebsbereich überschreitet, wird der Akku abgeschaltet.	Wenn die Temperatur höher ist als die Temperatur, bei der eine Entladung möglich ist, lassen Sie den Akku an einem kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung liegen, bis die interne Temperatur des Akkus ausreichend gesenkt wurde. Wenn die Temperatur niedriger ist als die Temperatur, bei der eine Entladung möglich ist, lassen Sie den Akku in einem Innenraum liegen, bis die interne Temperatur auf einen angemessenen Wert gestiegen ist.
	Der Akku erkennt die Antriebseinheit nicht.	Sollte dies während des Ladevorgangs auftreten, entfernen Sie den Ladestecker und stecken Sie diesen erneut ein. Falls sich die Situation nicht verbessert, bitten Sie die Verkaufsstelle darum, die folgenden Schritte durchzuführen: <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie einen original SHIMANO-Akku an. Prüfen Sie außerdem das Netzkabel auf Unregelmäßigkeiten. Besteht der Fehler weiterhin, sollte Ihre Vertretung kontaktiert werden.
	Dies wird im Display angezeigt, wenn ein Fehler beim Laden auftritt.	Entfernen Sie das Akkuladegerät vom Akku und drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter. Wenn ein Fehler angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle.
	Elektrische Unregelmäßigkeit im Akku erkannt.	Entfernen Sie das Akkuladegerät, nachdem Sie es an den Akku angeschlossen haben. Stellen Sie sicher, dass Sie den Ein-/Aus-Schalter drücken, während der Akku angeschlossen ist. Wenn ein Fehler nur für den Akku angezeigt wird, lassen Sie die Verkaufsstelle bitte folgende Schritte durchführen: <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie einen original SHIMANO-Akku an. Prüfen Sie außerdem das Netzkabel auf Unregelmäßigkeiten. Besteht der Fehler weiterhin, sollte Ihre Vertretung kontaktiert werden.

*1  : Aus  : Leuchtet  : Blinkt

Bei Akku, bei denen nur eine einzelne LED leuchtet

Leuchtmuster*1	Anzeigezustand	Behebung	Fehlercode*2
 (Blinkt 5-mal wiederholt)	Elektrische Unregelmäßigkeit im Akku erkannt.	Entfernen Sie das Akkuladegerät, nachdem Sie es an den Akku angeschlossen haben. Stellen Sie sicher, dass Sie den Ein-/Aus-Schalter drücken, während der Akku angeschlossen ist. Wenn ein Fehler nur für den Akku oder E023 auf dem Fahrradcomputer angezeigt wird, lassen Sie die Verkaufsstelle bitte folgende Schritte durchführen: <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie einen original SHIMANO-Akku an. Prüfen Sie außerdem das Netzkabel auf Unregelmäßigkeiten. Besteht der Fehler weiterhin, sollte Ihre Vertretung kontaktiert werden. 	E023
 (Blinkt 4-mal wiederholt)	Die Überstromsicherung des Akkus wurde ausgelöst.	Bitten Sie die Verkaufsstelle darum, die folgenden Schritte durchzuführen: <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie einen original SHIMANO-Akku an. Prüfen Sie außerdem das Netzkabel auf Unregelmäßigkeiten. Besteht der Fehler weiterhin, sollte Ihre Vertretung kontaktiert werden. 	E024
	Dies wird im Display angezeigt, wenn ein Fehler beim Laden auftritt.	Entfernen Sie das Akkuladegerät vom Akku und drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter. Wenn ein Fehler angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle.	Keine Anzeige
 (Blinkt 3-mal wiederholt)	Wenn die Temperatur den garantierten Betriebsbereich überschreitet, wird der Akku abgeschaltet.	Wenn die Temperatur höher ist als die Temperatur, bei der eine Entladung möglich ist, lassen Sie den Akku an einem kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung liegen, bis die interne Temperatur des Akkus ausreichend gesenkt wurde. Wenn die Temperatur niedriger ist als die Temperatur, bei der eine Entladung möglich ist, lassen Sie den Akku in einem Innenraum liegen, bis die interne Temperatur auf einen angemessenen Wert gestiegen ist.	W200 (W020)
 (Blinkt 1-mal wiederholt)	Der Akku erkennt die Antriebseinheit nicht.	Bitten Sie die Verkaufsstelle darum, die folgenden Schritte durchzuführen: <ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie einen original SHIMANO-Akku an. Prüfen Sie außerdem das Netzkabel auf Unregelmäßigkeiten. Besteht der Fehler weiterhin, sollte Ihre Vertretung kontaktiert werden. 	E025

*1 : Blinkt

*2 Wird auf dem Fahrradcomputer angezeigt.

Abhängig von der angeschlossenen Antriebseinheit wird gegebenenfalls das in Klammern angezeigte Leuchtmuster angezeigt.

Für Details zu Fehlercodes sehen Sie sich die neuesten Versionen unten an:



<https://si.shimano.com/error>

SHIMANO

SHIMANO EUROPE B.V.

High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands Phone: +31-402-612222

SHIMANO INC.

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

Bitte beachten: Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben jederzeit vorbehalten. (German)